

## Wichtige Informationen zum Anschluss eines Rohrventilators !

Diese Art von Lüfter dürfen nicht geerdet werden.  
Die zweite Stufen wird durch das wechseln des Phasenanschlusses ausgewählt.  
(Siehe Deckel Informationen).Schaltung auch möglich mittels  
Zweistufenschalters (z.B. Art.Nr.:0302).

Keine Garantieanspruch nach falscher Montage.

Reglung durch gewöhnliche Drehzahlregler in den meisten Fällen nicht möglich,  
es wird ein Stufentrafo/regler benötigt (z.B. Art.Nr.: 86947300).

### Beispiel:

